

Montage Treuil Technivis

Repère	Qté	Références Geplast Réno city	Désignation
1	1	-	Lot de planches coffre VR071 + VR072
2	2	AC095A	Embout de coffre
3	2	AC084	Flasque acier
4	2	AC090 + AC091	Tiroirs pour palier + tiroir pour palier avec treuil
6	1	TABLIER	TABLIER ALU RS 37 et PVC P40 avec lame finale
7	2	RF035**	Patte de reprise latérale
11	1	AC097	Plaquette d'étanchéité passage de treuil
Composants ZF			
5	2	H177BC	Butée V embout de lame finale
8	2	A490A	Embout escamotable ZF54 palier D18 carré 10
9	1	A141D	Tube ZF54
10	2 mini	1003263	Verrous Guyenne 2 maillons
12	1	D621ANG	Renvoi 120° BL - LARGE 6P7 L355
13	1	C370C	Treuil TECHNIVIS Carré 10 SFDC
14	1	4823	Anneau E 863 D11
15	1	A605	Axe hors joue carré 10 L120 Bouterolle
16	2 mini	RF041	Clameau pour equerre de fixation (Voir Abaque)
17	2 mini	RF040	Equerre de fixation 70 x 50 (Voir Abaque)

** : option patte latérale suivant dormant / RF036 : pour dormant 120 à 140 / RF037 pour dormant 160 à 200

